



PURIFICADOR DE AGUA



El sistema PURIKOR de ultrafiltración, le ofrece una solución que le permitirá beber agua saludable. La parte central de esta unidad es la membrana de ultrafiltración con una precisión de 0.01 micrones que retiene los sólidos suspendidos, solutos de alto peso molecular, turbiedad y bacterias.

APLICACIONES

- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.

VENTAJAS

- Agua limpia y segura para beber
- Equipo completamente ensamblado, listo para instalarse
- Compacto y ligero
- Sin desperdicio de agua
- Incluye llave para enjuague manual de membrana (autoflush manual)
- Diseño elegante
- Incluye filtros cartucho y membrana de ultrafiltración
- Incluye lámpara UV PHILIPS para desinfección de bacterias, virus y microorganismos (sólo modelo PKUF6UV)



ADVANCED INSTRUMENTS S.A.S

La ingeniería puesta al servicio de su Empresa.

- Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)
- Certificación CE

TIPO DE PRODUCTO SISTEMA DE FILTRACIÓN

Serie Sistema ultrafiltración (POU)

Aplicaciones Hogar, Comercio, Industria

Incluye Llave para enjuague manual de membrana (autoflush manual) y lámpara UV PHILIPS

Garantía 1 año

Rango de presión de entrada (psi) 15 - 80 psi

Luz UV potencia (Watts) 6 w

Micras membrana 0.02 micras

Micras nominales 5 micras

Luz UV (fases x volts) 1 X 115 volts

Auto flush Manual

Dimensiones (alto, ancho, fondo) 53 x 40 x 15 cm

Peso (kilogramos) 7.6 kg